



Opvragen hoeveelheid ingeleerde afstandbedieningen in een Remote-raamunit:

- Stel je wilt weten hoeveel verschillende afstandbedieningen in een raamunit zijn ingeleerd.
- De Raamunit staat in slaapstand
- Neem een ingeleerde afstandbediening in de hand
- Druk gedurende ± 5 seconden de stop-knop van de afstandbediening in
- Tijdens het ingedrukt houden blijft de groene led fllikkeren
- Laat de stop-knop los
- De groen led dooft na 1 seconde
- Vervolgens knippert de groene led X-aantal keer op. Het aantal keer knipperen geeft weer hoeveel afstandbedieningen zijn ingeleerd

Uitleeren van ingeleerde afstandbedieningen:

Stel je hebt meerdere afstandbedieningen in een raam-unit ingeleerd (max. 10 afstandbedieningen), welke je uit het geheugen wilt halen, dan is dit mogelijk. Reden kan zijn: vrij krijgen van nieuw in te leren posities of vanwege veiligheid (kwijtraken afstandbediening)

Om een afstandbediening van de raam-unit uit te kunnen leren moeten er minimaal 2 afstandsbedieningen ingeleerd zijn. De afstandbediening die gebruikt wordt om uit te leren blijft uiteindelijk als enige ingeleerd.

1. De Raam-unit staat in slaapstand
2. Haal de batterijen uit de afstandbediening (gebruik de afstandbediening die uiteindelijk ingeleerd moet blijven)
3. Druk even op de knoppen van de lege afstandbediening (om de opgeslagen spanning uit de print te halen)
4. Haal vervolgens de batterijen uit de raamunit
5. Plaats vervolgens de batterijen terug in de afstandbediening (let op, hierbij géén knoppen indrukken!)
6. Plaats vervolgens de batterijen terug in de raamunit. De raamunit staat nu in inleerstand
7. Druk een knop in van de afstandbediening.
Alle ingeleerde posities zijn gewist, behalve de enkele hierbij gebruikte afstandbediening staat in het geheugen

